

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					5
1							BETONBANDEN VERSNELD VERLIJMEN OP ASFALT/BETON Versneld verlijmen van betonband elementen op asfalt of beton Aanbrengen volgens voorschriften leverancier. Poltec Cement Technology B.V. Poort van Midden Gelderland Geel 4 6666 LW Heteren T: 026 - 47 21 757 E: info@poltec.nl I: www.poltec.nl				
11							VERSNELD VERLIJMEN BETONBAND OP ASFALT / BETON				
1110							<u>Versneld verlijmen betonband op asfalt of beton</u> Conform verwerkingsvoorschriften Poltec 720-722.				
111010	831399						Verlijmen trottoirband van beton op asfalt of beton	m	1,00	V	
111011	810102						Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft het reinigen van de te verlijmen oppervlakken. Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m Ondergrond: keuze maken, asfalt of beton. Ondergrond moet volledig schoon zijn en vrij van losse delen, olie of vet. Indien nodig zandstralen. Direct voor het aanbrengen van het verlijmingssysteem. 2 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dient te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Eventuele stort- en verwerkingskosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2		0,40	I
		1						m2		0,40	I
			9								
				9							
					9						
						2					
111012	830199						Bevochtigen te verlijmen oppervlak De te verlijmen oppervlakken bevochtigen. Betreft oppervlak van het te verlijmen element en het oppervlak waar het element op verlijmd dient te worden. Contactoppervlakken bevochtigen tot verzadiging. Let op! Er mag geen water op het oppervlak blijven staan!	m2		0,20	I
111013	831599						Aanbr. laag Poltec 722 op te verlijmen oppervlakken Betreft het aanbrengen van een laag Poltec 722 primer op beide te verlijmen oppervlakken. Aanbrengen m.b.v. vochtige stoffer of gelijkwaardig. Poltec 722 primer Leverantie Poltec 722 Ca. 0,5 kg / m2	m2		0,40	I
								m2		0,40	I
								kg		0,10	L
111014	831304						Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft het verlijmen van betonband met Poltec 720. Voor de mortel is opgedroogd een ruime hoeveelheid Poltec 720 primer aanbrengen op de ondergrond en vervolgens de primer verdichten met een troffel. Element "vol en zat" in de mortel plaatsen. Element d.m.v. kloppen en tikken in gewenste positie stellen. Gerekend met 30 mm dikte Poltec 720 (2 kg / m2 per mm laagdikte) Laagdikte: ter keuze van opdrachtgever 5-50 mm. Uitgedrukte mortel verwijderen. Randen met een vochtige stoffer glad afwerken. Keuze maken! Profiel Betonband. Bijvoorbeeld Trottoirband 130/150x160 mm of RWS band 115/225x200 mm.	m		1,00	I
		9						kg		12,00	L
								st		1,00	L
						9					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
9										STAARTPOSTEN
91										EENMALIGE KOSTEN

CONCEPT